

Einbauanleitung für die oberste Geschossdecke



Betz Dämmelemente GmbH

Hauptstraße 33a

36148 Kalbach

Telefon: 06655 749639

www.betz-daemmelemente.de

Ökologische Wärmedämmung

Einbauanleitung für die Dachbodendämmung

1. Vorbereitung

Reinigen der Anschlussbereiche an Wand und Holzbalken mit Besen und Drahtbürste zum klebesicheren Anbringen des Klebebands



2. Verlegen der Dampfbremsbahn

Für eine tauwasserfreie Konstruktion wird eine Dampfbremsbahn z. B. 0,2 mm starke diffusionsoffene Folie auf der Holzbalkendecke empfohlen. Es ist auf stark überlappende (mind. 30 cm) oder verklebte Stöße zu achten. An der Seitenwand ist die Folie bis über die Höhe des fertigen Fußbodens hochzuziehen



3. Verlegen der Platten

Mit der Verlegung in einer Raumecke beginnen. Die Dämmplatten werden vollflächig, schwimmend im Verband und ggf. mit versetzten Stößen auf den jeweiligen Untergrund verlegt.



4. Belastung erhöhen

Um die Belastbarkeit zu erhöhen, können optional Gipsfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten verlegt werden. Fugen mit FairWell ZVE 040 Stopfmateriale füllen.



Weitere Informationen

Weitere Informationen können unter www.fairwell.org eingesehen werden. Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellsten Informationen zur Verarbeitung herangezogen werden.

Ökologie liegt voll im Trend. Immer mehr Bauherren und Renovierer setzen auf ein gesundes Raumklima und den Schutz der Umwelt. Mit handfesten Argumenten punktet hier Zellstoff als Baustoff. Gute Gründe für eine FAIRWELL NEWS rund ums Thema Zellstoff und seine vielseitigen Vorteile.

Zusammengefasst:

FairWell ZVE Dämmung bietet höchste Dämmeigenschaften in verschiedenen Stärken und eignet sich in vielen Bereichen. Egal ob Untersparrendämmung, als Innendämmung in Zwischenwänden, sowie als Spitzbodendämmung. FairWell spart Energie im Winter, lässt die Hitze im Sommer außen vor und bietet besten Schallschutz das ganze Jahr. Durch die individuelle Maßanfertigung bieten wir dem Verarbeiter ein deutliches Einsparpotential von bis zu 30 Prozent beim Einbau der Decken- oder Wanddämmung. Die Elemente bestehen aus Zellulosewellen, wodurch ein einfaches Recycling (über die Rückführung in den Recyclingkreislauf von Papier) möglich ist.

Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Technologie



Betz Dämmelemente GmbH

Hauptstraße 33a
36148 Kalbach
Telefon: 06655 749639
info@betz-daemmelemente.de
www.betz-daemmelemente.de

Ihr FairWell Partner